

## 幸(自動試験機能)

煙感知部と回路のチェックを定期的に自動で行い、故障を検知したとき、 「動作表示灯」と「警報音」でお知らせします。

動作表示灯が約10秒おきに3回点滅し、故障警報音 が約50秒おきに「ビッビッピッ」、約1時間おきに 「ビッ故障です ビッ故障です ビッ故障です」と 警報音でお知らせします。

スピーカ断線で故障した警報器は 動作表示灯が約10秒おきに3回点 滅します。

ピッ 故障です ピッ 故障です ピッ 故障です。





注意 自動試験機能では、全ての故障は検知できません。 また、スピーカ断線時には故障警報音は発しません。




## 雪池切れ警報 (雷池切れ検知機能)

電池の残量が少なくなったとき、自動的に「警報音」でお知らせします。



電池寿命は約10年間ですが、お客さまのご使用状況により、電 注意 電池寿命はポリロ牛同 こっぴ、こと 池寿命が短くなる場合があります。

動作表示灯が約10秒おきに1回点滅し、電池切れ警 報音が約50秒おきに「ビッ」、約1時間おきに 「ピッ電池切れです ピッ電池切れです ピッ電池 切れです」と警報音でお知らせします。






## 雷池切れ警報の停止

テストボタンを押すと警報音が一時停止します。 故障や電池切れの状態が継続している場合には、 約24時間後に再度警報音でお知らせします。

- ●一時停止中、再び操作するとその時点から約 24時間停止します。
- ●動作表示灯は故障や電池切れの状態が継続し ている間、点滅し続けます。 故障警報が出ている場合は、火災警報動作が





# 8

## 電池の取り外し「不要になったときのゴミの分別」



使用中は電池カバーを開けないでください。 通常の使用状態では交換の必要はありません。

電池野命は約10年間ですが、お客さまのご使用状態により、電池寿命が短くなる場合があります。約10年未満で電池の残量が少なくなり、[6.電池 切れ警報」の電池切れ警報音が鳴った場合は、新しい警報器をお買い求めください。 電池交換(有償) が必要な場合は、工事店もしくは保証書内




·養穀器の交換期限は、通常の使用状態で約10年です。 10年を経過した警報器は電池を交換して使用しないでください。



(不要になったときのゴミの分別について) 【小要になったとそのコミの分別について】 本器と本器に使用の電池は一般の不燃ゴミとして廃棄できますが、具体的な廃棄方法は、お住いの自治体の規定に従ってください。 分別廃棄する場合は下記の要領で電池を取り外してください。 電池を廃棄する場合は、コネクタ部を絶縁テープで覆った上でお住いの自治体

の規定に従って廃棄してください。





①本器背面のシールのミシン目をツ メなどで破り電池カバーを上へ引 き上げて開ける。

②接続コネクタを引き抜き、電池を 取り出す。交換の場合は新しい電 池のコネクタを接続し、電池を入 れ電池カバーを閉める。

●警報器本体も感知部の汚れや部品の劣化により、正常に機能しなくなる場合があり ますので、使用開始から10年を目途に新しい警報器をお買い求めいただき、交換

# お手入れのしかた

煙感知部にホコリやくもの巣がつくと、煙を感知しにくくなります。 警報器がより良い状態で動作するように、お手入れをお願いします。

- 年に1回は乾いた布で煙成知部のホコリや くもの巣を取り除いてください。
- 表面の汚れは、布に水または石けん水を浸し、 よく絞ってから拭き取ってください。
- ●水道水等による丸洗いはしないでください。 誤動作や故障の原因となります。
- ●洗剤、塩素系漂白剤、ベンジン、シンナーは表面を 傷めますので絶対に使わないでください。
- ●お手入れ後は『3.テストのしかた』に従ってテスト



## 故障かな?…と思ったら

テストなどで「故障かな?」と思ったときは、修理やサービス依頼をされる前に、 下記に従って点検および処置をしてください。

状態	点検	処置	
火災ではないのに警報器が動作 する。	警報器の近くで調理の煙や湯気がただよっていないか?	煙や湯気などを取り除いてください。 多発する場合は取付場所を変更してください。	
	くん煙式殺虫剤やスプレー式殺 虫剤を使っていないか?	窓やドアを開け、換気してください。	
	/ 埋惑知路にほこりの堆積や、くもの集かないか?	煙感知部内へのほこり、または 虫の侵入が考えられます。 工事店もしくは保証書内に配載 のお問い合わせ先までご連絡く ださい。	
テストボタンを操作しても動 作しない。	テストボタンを押して電源を入 れたか?	警報器の電源を入れてください。	
警報音が約50秒おきに「ビッビッビッ」、約1時間おきに「ビッ放際です…」とお知らせする。	照明器具の近くに取り付けてい ないか?	照明器具から離してください。 解明器具から難しても蓄報器が 故障警報を発し続ける場合は本 体の故障が考えられます。 工事店もしくは保証書内に記載 のお問い合わせ先までご連絡く ださい。	
動作表示灯が約10秒おきに3 回点滅する。	テストボタンを押す。	テストボタンを押しても音声 が出なければスピーカ断線が 考えられます。 工事店もしくは保証書内に配載 のお問い合わせ先までご連絡く ださい。	
警報音が約50秒おきに「ビッ」 約1時間おきに「ビッ電池切れです…」とお知らせする。	_	電池が消耗しているので新しい 警報器をお買い求めください。	
電源を入れてあるのに動作しない。 火災警報音が鳴りやまない。	_	故障が考えられます。 工事店もしくは保証書内に記載 のお問い合わせ先までご連絡く ださい。	

※上記の処置を行っても解決しない場合は工事店もしくは保証書内に記載のお問い合 わせ先までご連絡ください。

### 1.保証書

保証書はこの取扱説明書に付いています。 保証書内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

### 2.保証期間中に修理を依頼される場合

保証期間はお買い上げ日から1年間です。 お買い求めの工事店へ修理をご依頼ください。

### 修理依頼される時に必要な内容

で住所・お名前・電話番号・商品名・商品記号・お買い上げ日・異常内容

### 3.保証期間後に修理を依頼される場合

保証期間を過ぎての故障や電池切れについては有償での修理になります。 工事店もしくは保証書内に記載のお問い合わせ先までお問い合わせください。





## 住宅用火災警報器

## DAIKEN火の元監視番 煙DCO6音声タイプ

Dalken 商品記号 SA06-1

光電式 電池方式 2種 自動試験機能付

## 取扱説明書 保証書付

- ●消防法令商合品
- ●国家検定合格品
- ●住宅性能表示制度対応品



## お施主様へ必ず本説明書をお渡しください。

このたびはお買い上げいただき、ありがとうございます。 お使いになる前に、必ず取扱説明書をよくお読みいただき大切に保管して ください。

### ご使用前に

- ●この警報器は、煙を感知して警報を発するものです。
- ●火災を防止する装置ではありません。火災などによる損害については、責任を負い かねますのでご了承ください。
- ●正しくお使いいただき、お客さまや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止 するために、以下の絵表示を使用しています。



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が死亡また \*\*\*

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う危険が想定される場合および警報機能に重大な悪影 響を及ぼす場合を示しています。



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が障害を負 う危険が想定される場合、物的損害が想定される場合および警報 機能に悪影響を及ぼす場合を示しています。



「必ずおこなう」事項を示しています。

## 

## 保証書

このたびは住宅用火災警報器 (火の元監視番)をお買い上げいただ き、誠にありがとうございます。お買い上げいただきました商品に つきましては、本保証書記載の内容により保証させていただきます。

商 品 名 住宅用火災警報器

SANG-1

商品記号

保 証 期 間 お買い上げ日より1年間 日 お買い上げ日 西暦 玍 月 ご住所 お名前 お客さま 電 話 住所・工事店名 工事店 電話

### 保証規定

- I. 保証期間は、計買い上げ日から1年間といたします。
- 2. 通常のお取り扱いにおいて、保証期間内に万一故障した場合の修理は原則として無償でいたします。
- 3. 保証期間内においても、次のような場合の修理は有料にさせていただきます。 ・お取り扱い上の誤りにより故障または破損した場合。
- 不当な改造や修理により放棄または破損した場合。
- お引っ越しによる輸送、移動、衝撃、振動により故障または損傷した場合。
- ・保証書の紛失またはご提示のない場合。 ・保証書の所定事項に記載漏れ、または字句を書き換えられた場合。
- 取り付け場所が適当でなく、調理の煙や誤動作で電池が消耗した場合。 4. 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 5 お安さまへ
- ・アフターサービスについてご不明な場合は、工事店もしくは保証書内に記載のお問い合わせ先へ お問い合わせください。
- 本書にお買い上げ日ならびに工事店の記載のないものは保証の対象となりませんので、ご購入時に 必ずで確認ください。
- 本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- この保証書によって保証書を発行している者(保証履行者・保証責任者)、およびそれ以外の事業者 に対するお客さまの法律上の権利を制限するものではありません。

## **ジ** 大建工業株式会社

本社: 〒530-8210 大阪市北区堂島1丁目6番20号 堂島アバンザ22F

お問い合わせ お客様センター **55**.0120-787-505

2-8-000-7640-151

## で使用上の注意

# **八警告**

- 必ず電源を入れてください。電源を入れないと動作しません。
- 警報器は絶対に分解しないでください。
- 警報器を落下させたり衝撃を与えないでください。
- 取り付け時は転倒や落下などの危険があります。
- 安全に作業できる足場を確保してください。

煙など)により動作することがあります。

- 取付ネジや石こうくぎは先端が鋭利になっています。
- 取り扱いに十分注意するとともに、お子様の手の届かない所に保管してください。



- ・この警報器は、煙を感知して警報を発するものです。火災を防止する装置では ありません。
- 警報器を取り付けた部屋の扉やふすまを閉めた時は、他の部屋で発生した火災 による煙が警報器までとどかず動作しない場合があります。
- 火災時の煙は上昇するため、2階で発生した火災を1階に取り付けた警報器で発 見することはできません。
- 警報器の前に物を置いたり取り付けたりしないでください。警報の遅れの原因 となります。 改装、改築工事などで粉塵が発生するおそれがある場合には、一旦警報器を取
- り外すか煙感知部にカバーをしてください。
- また、工事終了後はすみやかに再設置、カバーの取り外しをしてください。 この警報器は、消防法で定められた自動火災報知設備には該当しないため、そ
- れらの設備への使用や接続はできません。 この警報器は、火災以外の煙(調理による煙や殺虫剤、ヘアスプレー、たばこの
- 煙感知部や音響孔に綿棒、異物などを差し込まないようにしてください。誤動 作や故障の原因になります。
- 音響孔に耳を近づけないでください。警報音により聴力障害などの原因となる おそれがあります。
- 必要以上の力でテストボタンを操作しないでください。警報器の落下、故障の 原因となります。 殺虫剤(くん煙殺虫剤、加熱蒸散殺虫剤など)を使用する時、大量の煙が発生
- するおそれがある場合には、一旦煙感知部にカバーをしてください。使用後は すみやかにカバーの取り外しをしてください。

## 火の元監視番の特長

- ●音声警報:家電製品と区別しやすく、気づきやすいスイープ警報音とわ かりやすい音声で火災をお知らせします。
- ●ワンタッチ監視機能:電池内蔵で**テストボタンを押すだけ**で電源が入り ます。
- ●簡単取り付け:引掛フック付きで壁面に**簡単に取り付**けられます。
- ●学習機能:火災による**煙を確実に感知**しつつ、誤報を防止します。
- ●感度補正機能:感知部の汚れによる感度変化を自動的に補正します。
- ●段階鳴動機能:警報音は2段階で大きくなります。 (約10秒で最大音量になります)

商	品	M	名	住宅用火災警報器(煙式)	
商	品	E.	号	SA06-1	
警	報	音	量	70dB/m以上	
型	式	番	号	住警第26~69号	
定	3/3	73	格	3V 300mA	
寸	510	30	法	100mm×100mm×41.5mm (引掛フックを除く)	
電			源 3Vリチウム1次電池 (内蔵) CR-2/3AZC23P [Panasonic]		
質		7		約110g	
使用温度範囲		囲	0℃~+40℃ (結露しないこと)		
電	池	寿	命	約10年**	
感	知	方	式	煙式(光電式:2種)	
*	報	報 音 音声警報「ピー、ピー、ピー 火事です 火事です」		音声警報「ピー、ピー、ピー 火事です 火事です」	
試	験	機	能	自動試験機能	

※ 頻繁に動作した場合など、ご使用状況により電池寿命が短くなることがあります。

## 取り付ける前に

### ◆取付板を外す

取付板は本体にセットされた状態で梱包さ れています。 取り付ける前に外しておきます。



警報架の背面を上にして外枠を持ち もう 片方の手の平で押しながら左に回します。 lcmほど回れば外れます。





こから警報音が 出ます。



雷池カバー ここを開けて電池を取り外すことができます。


煙を感知すると点滅します。 また故障や電池切れ時にも点滅します。

動作表示灯(テストボタンの内部)

### 引きひも取り付け位置

必要に応じて適当な引きひも(市販品)を取り付 けてで使用いただけます。

テストボタンと同様に引きひもによりテストや 音を止めることができます。







2ヶ所の突起間に通す。



















石こうくぎ(3本) (長さ約25mm)

(木紙) 1枚

## ◆電源を入れる

電池は本体に内蔵されていますので、そのまま電源を入れてください。



警告 電源を入れないと警報器は動作しません。

約1秒間テストボタンを長押しし、「ピッ」 と鳴ったら手を離します。

「監視を始めます」と警報器がお知らせし、 電源が入ります。一度電源を入れると電源を 切ることはできません。



### ◆警告シールを剥がす

警報器の前面に貼ってある警告シールは電源の 入れ忘れを防ぐためのものです。必ず電源を入 れてから警告シールを剥がしてください。



警告シール

## **観器の取り付けかた**




警報器は必ず**正しい場所に**取り付けてください。誤った場所に取り付けると火災による煙を正常に感知できなかったり、誤動作の原因となります。 取付場所は、政省令で定める基準に従い市町村条例で定められています。各市町村によって取付場所が異なる場合がありますので、各市町村が定める火災予防条例を 確認してください。

### ◆警報器の取付場所

寝室・居間・階段・廊下・台所などの壁面および天井面。

壁面に取り付ける場合



天井而より15cmから50cmまでの 節囲に取り付けてください。

天井面に取り付ける場合



壁面またははりから60cm以上離した位置に 取り付けてください。 (狭い廊下などで壁から60cm以上離せない場 合には中心付近に取り付けてください。)



エアコンなどの空気の吹き出しから1.5m以上離 して取り付けてください。

次のような場所には取り付けないでください。 (火災の煙を正常に感知できない場合や、誤作動や故障の原因に



車庫などの煙の たまる場所

浴室などの水や

湯気のかかる場

所、あるいは結

の警報器は

屋内専用です)

暖房器具の近く

など水蒸気が発

生する場所

電する場所 で



的田袋買の祈く 照明器貝等高周波を 発生する機器 (無線 機器、調光器等)から 30cm以上難してく



背の高い家具など OL

取付場所の温度が

O°Cを下回る、あ

るいは40℃を超





ホコリや虫の多い 場所

## ◆引掛フックを使った取り付け(壁掛けのみ)




引掛フックを使用する場合、取付板は外します。 取付板が付いたままだと、取付面と引掛フックの間にすき間ができ、確実 に固定できない場合があります。

### ■取付ネジを使用する場合

(1)柱や補強材などが通っている平坦で丈夫な場所 を選び、付属の取付ネジ1本を途中まで締め込


②警報器の上部にある引掛フックの孔をネジに掛 けます。





## ■石こうくぎを使用する場合

石こうくぎ用取付孔を使い、付属の石こうくぎを上 方から斜めに打ち込み、しっかり固定します。



・取付ネジは締めすぎないように注意してください。引掛フック が破損する場合があります。

石こうくぎを下方向から打ち込むとくぎが抜けやすく、警報器 が外れる場合があります。

## ◆取付板を使った取り付け (壁掛け・天井)

取付板を使用する場合、引掛フックは使用しません。 簡単に折れる構造になっていますので、必要に応じ て折り取ってください。



### ■取付ネジを使用する場合(壁掛けの場合)

上下(右図A·B)左右(右図C·D)どちらかの孔 を使用し、取付ネジ2本で固定します。



①柱や補強材などが通っている平坦で丈夫な場所を選び、 孔の狭い部分でネジ位置をマーキングしておきます。


②取付ネジを途中まで締め込みます。 上下の孔を使うときはAだけ、左右の孔を使うときは CとD両方締め込みます。



③取付板の直線の部分を上にして、孔の広い部分から取付ネジを通します。 取付ネジが効く狭い部分にすらして締め込みます。上下で使う場合は最後にBを締め 込みます。








### ■取付ネジを使用する場合(天井の場合)

天井への取付は、**取付板と取付ネジを使用した取り** 付け方で左右の孔 (C·D)を使って取り付けます。 補強材などが通っている平坦で丈夫な場所を選び、 取り付けてください。




取付板の3か所(右図E·F·G)に石こうくぎ用の孔が 付属の石こうくぎを孔に入れ、打ち込んでください。 (孔にそって打ち込むと抜けにくい角度で打てます。)



●石こうくぎを使って、天井に取り付けることはできません。 石こうボードの天井に取り付ける場合は、ホームセンターなどで取付ネジに合った 石こうボード用アンカーをお買い求めください。

## ■警報器のセット

取付板に警報器をセットする場合は、取付板にある マークに警報器の下部を図のように合わせ、取付板 の左右の突起部分を警報器本体の溝にはめ込みます。





取り付け後は必ずテストを行い、正常に動作する事を確認してください。 (「3. テストのしかた」を参照)

# テストのしかた

※このテストは警報器の機能と警報音を確認するものです。



正しくご使用いただいても、電池の消耗や故障などで正常に動作しない 場合があります。1カ月に1回、または1週間以上留守にされた時はテス トを行ってください。

テストボタンを押し、「ピッ」と鳴ったら手を離す。

### 正常の場合

警報音が「ビー、ビー、ピー 火事です 火事です 正常です」とお知らせし、動作表示灯が点滅。 1回鳴ったら自動で停止し、監視状態に戻ります。

### 故障の場合

「ピッ 故障です」とお知らせし、動作表示灯が点滅。



「ビッ 電池切れです」とお知らせし、動作表示灯が点滅。

●故障または電池切れの場合は【10.故障かな?…と思ったら〕をお読みください。

# 火災警報

## ◆火災の場合

火災により煙が発生し、警報器が煙を感知すると、 動作表示灯が点滅します。 連続して煙を感知すると**「ピー、ピー、ピー** 

火事です 火事です」と繰り返し警報音を発します。

●煙を感知してから火災警報を発するまでの時間は 設置環境により変化します。 ●火元を確認し、119番へ通報するなど適切な処置 ビー、ビー

●火災の状況に応じて避難してください。

## ◆火災警報音を止めるとき

煙が無くなれば火災警報音は自動的に停止します。 また動作表示灯も消灯します。

テストボタンを押すと火災警報音を一時的に停止でき

煙感知部の内部に煙が残っている場合は、動作表示灯 が点滅し続け、約14分後に再び火災警報を発します。 なお火災警報音を止めた後に 煙感知部の内部の煙が 無くなると自動的に監視状態(煙を感知すると警報音 を発する状態) にもどります。



火事です 阿


火車です

## ◆火災以外で動作する場合



火災以外で動作した場合は、異常のないことを確認し、原因を 取り除き、室内の換気をするか火災警報音を止めてください。 警報器は取り外さないでください。

### 頻繁に動作すると電池寿命が短くなる場合があります。



殺虫剤、ヘアスプレーなどを近くで使用した時 (くん煙殺虫剤、加熱蒸散殺虫剤なども含む)



かけた時





●くん煙殺虫剤などを使用する場合には、 穴の空いていないビニール袋で警報器を 覆い根元を輪ゴムで止めてください。 使用後はすみやかにビニールを取り外し







